

SONIXX

X-FIT



USER GUIDE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
ISTRUZIONI PER L'USO

English	3
Deutsch	17
Français	31
Italiano	45

Contents

Sonixx X-Fit Bluetooth Earphones/Headset	3
Important	3
Quick start	4
Product overview	4
Wearing the headset	5
Getting the right fit	5
Charging the headset	5
Compatibility	6
Functionality	6
Getting started	7
Pairing with your device	8
Pairing with a Bluetooth transmitter	9
Multi-pairing	10
Re-connecting with a Bluetooth device	10
Making a call with the headset	11
Three way call	12
Music playback	13
LED indicator	14
Indication tone	14
Care and maintenance	15
FAQs	16
Technical data	17


SONIXX X-FIT BLUETOOTH EARPHONES / HEADSET

The Sonixx X-Fit Bluetooth earphones/headset is a wireless digital stereo headphone system for a listening experience without interfering cables. Aimed specifically at sports enthusiasts, the included tips and accessories ensure a perfect fit even during rigorous exercise. Using Bluetooth v4.0 the X-Fit will pair with pretty much any Bluetooth enabled device and are particularly easy to use with all current smartphones.

IMPORTANT


The Bluetooth receiver is located in the right earpiece, for the best possible signal it is recommended to also have your Bluetooth audio source on the right side of your body, especially when outdoors. This is because there may be times when there are no walls or ceilings for the audio signal to bounce off and because your body is mostly water which blocks Bluetooth signals.

QUICK START



1. Ensure the headphones are switched off
2. Press and hold the multi-function button for approximately 6-7 seconds until the LED flashes blue and red alternately
3. Search for the X-FIT on your Bluetooth enabled device and pair accordingly

PRODUCT OVERVIEW



1. Left earphone
2. Right earphone
3. Charging socket
4. Multi-function button (MFB)
5. LED Indicator
6. Built-in microphone
7. Volume up (short press) / previous track (long press)
8. Volume down (short press) / next track (long press)

WEARING THE HEADSET

Both sides of the headset are labeled, either with the letter "L" for the left side or with the letter "R" for the right side. Make sure to wear X-FIT as intended. If you want to use the microphone, align it towards your mouth to get the best conversation quality.

GETTING THE RIGHT FIT

- As everyone's ears are different make sure you try all the tips to find the best fit. Only a good fit with a tight seal will give you the best sound.
- Find the right size sports cushion to secure the earphones to your ears. You can use the X-Fit without them but the most secure fit will be achieved with the sports cushion.
- Try the ear hooks for an alternative fit option.

CHARGING THE HEADSET

The headset features a built-in rechargeable battery, prior to using it for the first time it is recommended to fully charge the battery. When the headset has low power, the red LED flashes twice and the headset emits three "beep" tones every 30 seconds. If this occurs, please recharge the headset.

Connect the USB cable to a computer USB port or a USB mains adapter and insert the charging jack into the headset. Red LED is on while charging. It takes about 2 hours to charge the battery fully. When charging is completed, red LED will be off.

Note: Choosing travel charger or USB cable depends on different countries or areas and actual demands.

COMPATIBILITY

The Sonixx X-Fit works best with Bluetooth devices version 2.1 or later with the following profiles:

HSP	Headset Profile
HFP	Hands-free Profile
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
AVRC	Audio/Video Remote Control Profile

FUNCTIONALITY

When using with a digital media player supporting the A2DP profile

- Enjoy music wirelessly
- Adjust the volume
- Remote control pause/play
- Remote control previous/next track

Additional features when using with a smartphone, mobile or PDA

- Answer a call, end a call and reject a call
- Redial last number
- Voice dial
- Call transfer between the headset and your Bluetooth device
- Microphone mute

Note: Even though the paired device and the headset support the same Bluetooth profiles, functions may vary due to specification differences of the paired devices.

GETTING STARTED

Switching on/off

Function	Operation	LED indicator
Power on	Press and hold MFB button for 3-5 seconds until blue LED flashes	Blue LED is on for 1 second
Power off	Press and hold MFB button for 3-5 seconds until red LED flashes	Red LED is on for 1 second

Note: In order to save power, the headset will turn off automatically if no devices can be connected after 5 minutes.

Entering pair mode

Function	Operation	LED indicator
Entering pairing mode	Ensure the headset is turned off, otherwise turn it off first and then press and hold MFB button for 6-7 seconds	LED flashes red and blue alternately

Note: Pairing mode will last 2 minutes. If the headset still can't pair with any Bluetooth devices after 2 minutes, it will return to standby mode automatically.

PAIRING WITH YOUR DEVICE

Pairing with a smartphone / mobile / PDA etc.

Pairing procedures are subject to different makes and model of mobile phone. Please refer to your mobile phone user's manual for further information.

The general pairing procedures are as follows:

1. Place the headset and Bluetooth phone where they are easily viewable by no more than 1 meter apart
2. Enter the headset's pairing mode (please refer to "How to enter pairing mode")
3. Activate your mobile phone's Bluetooth function and set your phone to search for Bluetooth devices within range, and select "X-FIT" from the list of devices shown
4. If prompted to enter a password or PIN, enter "0000"
5. If prompted by your mobile phone to connect, select "Yes" (this will vary among mobile phone models)
6. After successfully connecting, the blue LED flashes two or three times every 4 seconds

You should now be able to listen to music as well as make and receive a call using the headset.

Notes:

- If pairing fails, please turn off the headset first and then re-pair according to steps 1-6 mentioned above.
- After pairing is successful, the headset and the mobile phone will remember each other, they will not need to re-pair next time. The headset can remember 8 paired devices. When the number of paired devices exceeds 8, the first one will be replaced
- Every time the headset is turned on, it will connect to last connected device automatically. If you want to pair it with other devices, please turn off the Bluetooth function of last connected devices first and pair the headset with the new device according to steps 1-6 mentioned above.

Pairing with a Bluetooth transmitter

You can connect the headset to a Bluetooth transmitter to enjoy music wirelessly. The pairing steps are as follows:

1. Place the headset and the Bluetooth transmitter where they are easily viewable by no more than 1 meter apart
2. Enter the headset's pairing mode (Please refer to "How to enter pairing mode")
3. Turn on the Bluetooth transmitter. It will search for Bluetooth devices automatically and send a pairing request
4. When the headset requests to enter a PIN, the transmitter will respond "0000" automatically
5. After successfully pairing and connecting, the blue LED of the headset flashes twice every 4 seconds

Notes:

- The pairing password of the headset is "0000". So, the headset can only pair with a Bluetooth transmitter whose pairing password is "0000".
- If pairing still fails after several tries, please refer to the Bluetooth transmitter's user's manual for further information.

Multi-pairing

The headset can connect with two devices at most. One is a Bluetooth phone supporting HFP profile, the other one is a Bluetooth music device supporting A2DP profile. If you want to set-up multi-pairing, please refer to the following steps:

1. Firstly, pair the headset with a Bluetooth transmitter (refer to "Pairing with a Bluetooth transmitter")
2. Turn off the Bluetooth transmitter
3. Pair and connect the headset with a Bluetooth mobile phone (refer to "Pairing with a smartphone / mobile / PDA etc.")
4. Turn on the Bluetooth transmitter again, it will connect to the headset automatically

Notes:

- After successful multi-pairing, the paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted because of a new pairing, they will not need to pair next time. If the pairing information is deleted, please connect the mobile phone with the headset first and then turn on the Bluetooth transmitter, multi-connecting can be performed.
- For mobile phones supporting the HSP and A2DP at the same time, it may set up HSP and A2DP connections with the headset simultaneously. At this time, the Bluetooth transmitter may not connect to the headset.

Re-connecting with a Bluetooth device

1. **Automatic connecting** - every time the headset is turned on, it will connect to last connected device automaticallyManual connecting
2. When the headset doesn't connect to a device supporting HFP, double click MFB button, it will connect to last connected HFP device.
3. When the headset doesn't connect to a device supporting A2DP, Long press -button for 2 seconds, it will connect to last connected A2DP device.

Notes:

- Before connecting to a Bluetooth device, please turn on the Bluetooth device's Bluetooth function.
- On some Bluetooth devices, take some Nokia mobile phones for example, you have to allow automatic connecting in the mobile phone's settings. Please refer to your phone's manual for further information.

MAKING A CALL WITH THE HEADSET

Basic operation

Function	Status of headset	Operation
Redial last number	Standby mode and connected to a device	Double click MFB button
Cancel dialling	Calling	Short press MFB button once
Answer a call	Incoming ring	Short press MFB button once
Reject a call	Incoming ring	Press and hold MFB button for 2 seconds and release it until hearing indication tone
End a call	During a call	Short press MFB button once
Volume up	During a call	Short press +button
Volume down	During a call	Short press -button
Call transfer (headset to phone)	During a call	Press and hold MFB button for 2 seconds
Call transfer (phone to headset)	During a call	Press and hold MFB button for 2 seconds
Microphone mute	During a call	Double click MFB button
Cancel mute	During a call (microphone mute)	Double click MFB button
Voice dial	Standby mode and connected to a device	Press and hold MFB button for 2 seconds
Clear pairing list	Power off	Press and hold MFB button and -button for 8 seconds, and release them until red and blue LEDs are on for 1.5 seconds

Three way call

Function	Status of headset	Operation
End current call and answer a new incoming call	There is a new incoming call	Short press MFB button once
Keep current call and answer a new incoming call	There is a new incoming call	Double click MFB button
Call transfer	During a call	Double click MFB button
End current call and switch to reserved call	During a call	Short press MFB button once

Notes:

- Not all mobile phones support all functions listed above. Please refer to your mobile phone's user's manual for further information.
- Certain functions and indication tones may vary with different models of phone.
- When the volume is adjusted to max. or min., you will hear a indication tone.
- When pressing the answer button on some mobile phones, the call will be transferred to the mobile phone. You have to switch the call to the headset manually then. Please refer to your mobile phone's user's manual for further information.

MUSIC PLAYBACK

After connecting the headset to a Bluetooth mobile phone or Bluetooth transmitter supporting A2DP, you can enjoy music with the headset.

Function	Status of headset	Operation
Play	Paused/standby	Short press MFB button
Pause	Playing music	Short press MFB button
Previous track	Playing music	Press and hold -button for 2 seconds
Next track	Playing music	Press and hold +button for 2 seconds
Volume up	Playing music	Short press +button
Volume down	Playing music	Short press -button

Notes:

- When playing music on some mobile phones, the music will be transmitted to the mobile phone's speaker instead of the headset. You have to select "transmit sound via Bluetooth" in the settings menu and then choose "X-FIT" as speaker device. The music will be transmitted to the headset. Please refer to your mobile phone's user's manual for further information.
- When the volume is adjusted to max. or min., you will hear an indication tone.
- If you want to remote control previous/next track, pause/play, your Bluetooth mobile phone or Bluetooth transmitter must be paired with the headset and support AVRCP profile, please refer to the user's manual of your mobile phone or Bluetooth transmitter for further information.

LED INDICATOR

When the headset is charging

LED indicator	Status of headset
Red LED is on	Charging in progress
Red LED is off	Finished charging

When the headset is connected to a Bluetooth device

LED indicator	Status of headset
LED flashes red and blue alternately	Pairing mode
Blue LED flashes once every 2 seconds	Not connected to a Bluetooth device
Blue LED flashes twice every 4 seconds	Set up HFP or A2DP connection
Blue LED flashes three times every 4 seconds	Set up HFP and A2DP connection
Blue LED flashes quickly	Calling/incoming call
Blue LED flashes once quickly every 4 seconds	During a call
Red LED flashes twice every 30 seconds	Low power

INDICATION TONE

Indication tone	Status of headset
Emits 2 tones every 5 seconds	During a call (Microphone mute)
Emits 3 "Dong" tones every 30 seconds	Low power

CARE AND MAINTENANCE

Read the following recommendations before using the headset. Following these you will be able to enjoy the product for many years.

- Do not expose the headset to liquid, moisture or humidity to avoid the product's internal circuit being affected.
- Don't use abrasive cleaning solvents to clean the headset.
- Do not expose the headset to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Don't dispose of the headset in a fire as it will result in an explosion.
- Don't expose the headset to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Don't let the headset fall down onto the floor. The internal circuit might get damaged.
- Don't attempt to disassemble the headset as it may get damaged if you are not a professional.

If the headset doesn't function properly, please return it to the vendor who will deal with any warranty replacements.

Warning: Excessive pressure from earphones can cause hearing loss.

FAQs

Why does the sound cut out?

If you are outdoors there are no walls or ceilings for the signal to bounce off. Your body is mostly water which blocks Bluetooth signals so try and have your music player on the RIGHT side and above waist height if possible. If indoors the player and earphones may be too far apart so reduce the distance to a few metres.

Why does red LED flash twice every 30 seconds?

The headset has low power, it needs to be recharged.

Why isn't the red LED on when charging?

- Please make sure the charger connects well with the headset
- When you don't use the headset for a long time, the battery may dry up. At this time, you have to charge the battery for 30 minutes, and then the red LED will be on.

How far is the effective range between the headset and Bluetooth mobile phone?

According to the Bluetooth standard, the max. controllable range of Class II headset is 10 meters. It varies in different environments.

What to do when my mobile phone can not search and find the headset?

The mobile phone will not find the headset if the headset and mobile phone are not in pairing mode. Make sure the headset is in pairing mode and in the effective working range, and then the headset can be paired and connected.

Why can't I hear voices from the headset?

- Make sure the headset is turned on
- Ensure the volume of the headset is not too low or muted;
- Make sure the headset connects well with your mobile phone;
- Ensure the distance between the headset and your mobile phone is in the normal working scope.

Why is there no voice audio when making a call with the headset?

- Make sure your mobile phone is in a strong signal area;
- Ensure the headset is in the functional range.

Why can't I remotely control the pause, play, previous track and next track functions with the headset when playing music?

This function needs the Bluetooth device paired with the headset to support AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Please make sure your mobile phone or Bluetooth transmitter supports AVRCP profile.

TECHNICAL DATA

Bluetooth specification	Bluetooth V4.0+EDR
Bluetooth profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Operating distance	10 meters, class II
Battery duration	Music: up to 6 hours Talk-time: up to 7 hours
Standby time	Up to 350 hours
Charging input voltage	DC 5A 100mA
Charging time	Approximately 2 hours
Dimensions	23 × 32 × 16 mm
Weight	10g

INHALT

Sonixx X-Fit Bluetooth Kopfhörer / Headset	3
Bevor Sie beginnen	3
Kompatibilität	4
Funktionalität	4
Tragen des Headsets	4
Wichtig	4
Produktübersicht	5
Laden des Headsets	5
Erste Schritte	6
Pairing mit Ihrem Gerät	7
Multi-Pairing	8
Re-Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät	9
Tätigen eines Anrufs mit dem Headset	10
Drei-Wege-Anruf	11
Musik-Wiedergabe	12
LED-Anzeige	13
Hinweiston	14
Pflege und Wartung	15
FAQs	16
Technische Daten	17

SONIXX X-FIT BLUETOOTH KOPFHÖRER / HEADSET

Die Sonixx X-Fit Bluetooth Kopfhörer / Headset ist ein drahtloses digitales Stereo-Kopfhörer für ein Hörerlebnis ohne störende Kabel. Speziell auf Sportler ausgerichtet, sicherzustellen, dass die enthaltenen Tipps und Zubehör für eine perfekte Passform auch bei hartem Training. Mit Bluetooth v4.0 die X-Fit wird mit so ziemlich jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln und sind besonders leicht zu allen aktuellen Smartphones verwenden.

BEVOR SIE BEGINNEN

Wie jeder die Ohren gibt verschiedene probieren Sie alle Tipps, um die beste Lösung zu finden. Nur eine gute Passform mit einer Abdichtung wird Ihnen den besten Sound. Finden Sie die richtige Größe sports Kissen, um die Ohrhörer an den Ohren zu sichern. Sie können die X-Fit ohne sie zu benutzen, aber die meisten sicheren Sitz wird mit dem Sport-Kissen erreicht werden. Probieren Sie die Ohrbügel für eine alternative fit Option.

KOMPATIBILITÄT

Die Sonixx X-Fit funktioniert am besten mit Bluetooth-Geräten Version 2.1 oder später mit den folgenden Profile:

HSP	Headset Profile
HFP	Hands-free Profil
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
AVRC	Audio / Video Remote Control Profile

FUNKTIONALITÄT

Bei Verwendung mit einer digitalen Media-Player unterstützt das A2DP-Profil

- Genießen Sie Musik drahtlos
- Stellen Sie die Lautstärke
- Fernbedienung Pause / Wiedergabe
- Fernbedienung vorherigen / nächsten Titel

Zusätzliche Funktionen bei Verwendung mit einem Smartphone, Handy oder PDA

- Annehmen eines Anrufs, einen Anruf zu beenden und einen Anruf ablehnen
- Wahlwiederholung
- Voice dial
- Vermitteln zwischen dem Headset und dem Bluetooth-Gerät
- Mikrofon-Stummschaltung

Hinweis: Auch wenn die gepaarten Gerät und das Headset die gleichen Bluetooth-Profile unterstützen, Funktionen kann je nach Spezifikation Unterschiede der gekoppelten Geräte.


HEADSET

Beide Seiten des Headsets sind beschriftet, mit dem Buchstaben "L" für die linke Seite oder mit dem Buchstaben "R" für die rechte Seite. Stellen Sie sicher, zu tragen X-FIT wie vorgesehen. Wenn Sie das Mikrofon verwenden möchten, richten Sie sie auf Ihren Mund, um die besten Gespräche Qualität zu erhalten.

WICHTIG

Der Bluetooth-Empfänger wird in der rechten Hörmuschel befinden, für die bestmögliche Signalqualität ist es empfehlenswert, auch Ihr Bluetooth-Audioquelle auf der rechten Seite des Körpers, vor allem, wenn im Freien.

PRODUKTÜBERSICHT



1. linken Ohrhörer
2. rechten Ohrhörer
3. Ladebuchse
4. Multi-Funktions-Taste (MFB)
5. LED-Anzeige
6. Eingebautes Mikrofon
7. Lauter (kurz drücken) / vorheriger Titel (lang drücken)
8. Leiser (kurz drücken) / nächster Titel (lang drücken)

LADEN DES HEADSETS

Das Headset verfügt über einen eingebauten Akku, bevor Sie es zum ersten Mal empfiehlt es sich, den Akku voll aufzuladen ist. Wenn das Headset geringe Leistungsaufnahme hat, leuchtet die rote LED blinkt zweimal und das Headset gibt drei "Piep"-Töne alle 30 Sekunden. Wenn dies der Fall ist, laden Sie bitte das Headset.

Mit einem Reise-Ladegerät

Schließen Sie das Ladegerät an eine Standard-Steckdose und an die Ladebuchse des Headsets. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Es dauert ca. 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die rote LED.

Mit dem mitgelieferten USB-Kabel

Verbinden Sie das USB-Kabel an einen USB-Port und USB-Stecker an die Ladebuchse des Headsets. Rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Es dauert ca. 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird rote LED ausgeschaltet sein.

EINSTIEG

Ein / Ausschalten

Funktion	Betrieb	LED-Anzeige
Power on	Drücken und halten Sie MFB-Taste für 3-5 Sekunden bis die blaue LED blinkt	Blaue LED leuchtet für 1 Sekunde
Power off	Drücken und halten Sie MFB-Taste für 3-5 Sekunden, bis die rote LED blinkt	Rote LED leuchtet für 1 Sekunde

Hinweis: Um Energie zu sparen, schaltet sich das Headset automatisch aus, wenn keine Geräte können nach 5 Minuten angeschlossen werden.

Eingabe Paar-Modus

Funktion	Betrieb	LED-Anzeige
Eingabe Pairing-Modus	Das Headset ausgeschaltet ist sicher, off, sonst schalten Sie es aus und dann drücken und halten Sie MFB-Taste für 6-7 Sekunden	LED blinkt abwechselnd rot und blau

Hinweis: Pairing-Modus wird 2 Minuten dauern. Wenn das Headset kann immer noch nicht mit irgendwelchen Bluetooth-Geräten nach 2 Minuten koppeln, wird sie automatisch in den Standby-Modus zurückzukehren.

PAIRING MIT IHREM GERÄT

Koppeln mit einem Smartphone / Handy / PDA etc.

Pairing Verfahren unterliegen unterschiedlichen Marken und Modell des Mobiltelefons. Bitte beziehen Sie sich auf dein Handy Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

Die allgemeinen Paarung Verfahren sind wie folgt:

1. Legen Sie das Headset und Bluetooth-Telefon, wo sie sind gut sichtbar um nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt
2. Geben Sie die Headset-Pairing-Modus (siehe "Wie man den Pairing-Modus geben")
3. Aktivieren Sie auf Ihrem Handy die Bluetooth-Funktion und das Telefon nach Bluetooth-Geräten in Reichweite zu suchen, und wählen Sie "X-FIT" aus der Liste der Geräte angezeigt
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort oder eine PIN eingeben. "0000"
5. Wenn von Ihrem Mobiltelefon zu verbinden aufgefordert werden, wählen Sie "Ja" (dies wird unter den Handy-Modellen variieren)
6. Nach der erfolgreichen Verbindung, die LED blau blinkt zwei-oder dreimal alle 4 Sekunden

Sie sollten nun in der Lage sein, Musik zu hören sowie tätigen und empfangen einen Anruf über das Headset.

Hinweis:

- Wenn die Verbindung fehlschlägt, wenden Sie sich bitte schalten Sie das Headset und dann re-pair nach den Schritten 1-6 oben erwähnt.
- Nach erfolgreicher Kopplung das Headset und das Mobiltelefon sich gegenseitig daran erinnern, werden sie nicht zur Wiederwahl-pair nächste Mal brauchen. Das Headset kann mich erinnern, 8 gekoppelten Geräte. Wenn die Anzahl der gekoppelten Geräten 8 überschreitet, wird der erste Fassung
- Jedes Mal, wenn das Headset eingeschaltet ist, wird es zum letzten angeschlossenen Gerät automatisch eine Verbindung. Wenn Sie es mit anderen Geräten koppeln möchten, bitte schalten Sie die Bluetooth-Funktion des letzten angeschlossenen Geräte erste und das Headset mit dem neuen Gerät gemäß den Schritten 1-6 oben erwähnt.

Koppeln mit einem Bluetooth-Sender

Sie können das Headset mit einem Bluetooth-Sender anschließen, um Musik drahtlos genießen. Die Paarung Schritte sind wie folgt:

1. Platzieren Sie das Headset und das Bluetooth-Sender, wo sie sind gut sichtbar um nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt
2. Geben Sie die Headset-Pairing-Modus (Siehe "Wie Pairing-Modus eingeben)
3. Schalten Sie den Bluetooth-Sender. Es wird für Bluetooth-Geräte automatisch suchen und senden Sie eine Pairing-Anfrage
4. Wenn das Headset Anfragen an eine PIN eingeben, wird die Sender reagieren "0000" automatisch
5. Nach der erfolgreichen Kopplung und Verbindung, leuchtet die blaue des Headsets blinkt zweimal alle 4 Sekunden

Hinweis:

Die Paarung Passwort des Headset ist "0000". So kann das Headset nur mit einem Bluetooth-Sender, dessen Kopplung Passwort ist "0000" zu koppeln.

Wenn die Verbindung immer noch nicht nach mehreren Versuchen, entnehmen Sie bitte der Bluetooth-Sender im Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

Multi-Pairing

Das Headset kann mit zwei Geräten in den meisten verbinden. Eines ist ein Bluetooth-Telefon unterstützt HFP-Profil, ist die andere eine Bluetooth Musik-Gerät unterstützt A2DP-Profil. Wenn Sie Set-up multi-Paarung wollen, beachten Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Erstens, das Headset mit einem Bluetooth-Sender (siehe "Koppeln mit einem Bluetooth-Sender")
1. Schalten Sie den Bluetooth-Sender
1. Koppeln und Verbinden des Headsets mit einem Bluetooth-Handy (siehe "Koppeln mit einem Smartphone / Handy / PDA etc.")
1. Schalten Sie den Bluetooth-Sender wieder, wird es an das Headset automatisch eine Verbindung

Hinweis:

- Nach der erfolgreichen Multi-Pairing, werden die gekoppelten Geräte erinnern sich gegenseitig. Sofern Pairing-Informationen wegen einer neuen Paarung gelöscht wird, wird sie nicht brauchen, um beim nächsten Mal koppeln. Wenn der Pairing-Informationen gelöscht wird, schließen Sie das Handy mit dem Headset und dann schalten Sie den Bluetooth-Sender, multi-Verbindung durchgeführt werden können.
- Für Handys unterstützt die HSP und A2DP zur gleichen Zeit, kann es einrichten HSP und A2DP-Verbindungen mit dem Headset gleichzeitig. Zu diesem Zeitpunkt kann der Bluetooth-Sender nicht an das Headset zu verbinden.

Re-Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. **Automatische Verbindung** - jedes Mal, wenn das Headset eingeschaltet ist, wird es zum letzten angeschlossene Gerät automatischManuallyManual Anschluss
2. Wenn das Headset nicht an ein Gerät unterstützt HFP verbinden, Doppel MFB Schaltfläche klicken, wird es eine Verbindung zum angeschlossenen HFP Gerät zuletzt.
3. Wenn das Headset nicht an ein Gerät unterstützt A2DP, Long press-Taste für 2 Sekunden anschließen, dauert es eine Verbindung zum angeschlossenen A2DP-Gerät dauern.

Hinweis:

- Vor dem Anschließen an ein Bluetooth-Gerät, wenden Sie sich bitte auf der Bluetooth die Bluetooth-Funktion.
- Bei einigen Bluetooth-Geräten, nehmen einige Nokia mobile Handys zum Beispiel, haben Sie ermöglichen eine automatische Verbindung in das Handy-Einstellungen. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr Telefon im Handbuch für weitere Informationen.

EIN GESPRÄCH MIT DEM HEADSET

Grundlegende Bedienung

Funktion	Status des Headsets	Betrieb
Wahlwiederholung	Standby-Modus und mit einer Vorrichtung	Doppelklicken Sie auf MFB-Taste
Wählen abbrechen	Berufung	Kurz drücken MFB-Taste einmal
Annehmen eines Anrufs	Incoming Ring	Kurz drücken MFB-Taste einmal
Anruf abweisen	Incoming Ring	Drücken und halten Sie MFB Taste für 2 Sekunden und lassen Sie sie bis zum hörbaren Hinweiston
Beenden eines Anrufs	Während eines Anrufs	Kurz drücken MFB-Taste einmal
Lauter	Während eines Anrufs	Kurz drücken Taste +
Leiser	Während eines Anrufs	Short Druckknopf
Vermitteln (Headset zum Telefon)	Während eines Anrufs	Drücken und halten Sie MFB Taste für 2 Sekunden
Vermitteln (Handy zum Headset)	Während eines Anrufs	Drücken und halten Sie MFB Taste für 2 Sekunden
Mikrofon-Stummschaltung	Während eines Anrufs	Doppelklicken Sie auf MFB-Taste
Die Stummschaltung	Während eines Anrufs (Mikrofon-Stummschaltung)	Doppelklicken Sie auf MFB-Taste
Voice dial	Standby-Modus und mit einer Vorrichtung	Drücken und halten Sie MFB Taste für 2 Sekunden
Klare Pairing-Liste	Power off	Drücken und halten Sie MFB-Taste und-Taste für 8 Sekunden, und lassen Sie sie, bis die rote und blaue LEDs an sind für 1,5 Sekunden

Drei-Wege-Anruf

Funktion	Status des Headsets	Betrieb
Aktives Gespräch beenden und beantworten einen neuen Anruf	Es gibt einen neuen eingehenden Anruf	Kurz drücken MFB-Taste einmal
Halten Sie aktuelle Gespräch und beantworten einen neuen Anruf	Es gibt einen neuen eingehenden Anruf	Doppelklicken Sie auf MFB-Taste
Vermitteln	Während eines Anrufs	Doppelklicken Sie auf MFB-Taste
Aktives Gespräch beenden und wechseln vorbehalten Anruf	Während eines Anrufs	Kurz drücken MFB-Taste einmal

Hinweis:

- Nicht alle Mobiltelefone unterstützen alle oben aufgeführten Funktionen. Bitte beachten Sie auf Ihrem Handy die Bedienungsanleitung für weitere Informationen.
- Bestimmte Funktionen und Anzeige Töne können mit verschiedenen Modellen des Telefons variieren.
- Wenn die Lautstärke auf max eingestellt. oder min., hören Sie einen Hinweistön.
- Beim Drücken der Antwort-Taste auf einigen Mobiltelefonen, wird der Anruf auf das Mobiltelefon übertragen werden. Sie haben, um den Anruf auf das Headset manuell schalten. Bitte beachten Sie auf Ihrem Handy die Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

MUSIKWIEDERGABE

Nach dem Anschließen des Headsets mit einem Bluetooth Mobiltelefon oder Bluetooth-Sender unterstützt A2DP, können Sie Musik mit dem Headset genießen.

Funktion	Status des Headsets	Betrieb
spielen	Angehalten / Standby	Kurz drücken MFB-Taste
Pause	Wiedergeben von Musik	Kurz drücken MFB-Taste
Vorheriger Titel	Wiedergeben von Musik	Drücken und halten Sie-Taste für 2 Sekunden
Nächster Titel	Wiedergeben von Musik	Drücken und halten Sie die Taste + für 2 Sekunden
Lauter	Wiedergeben von Musik	Kurz drücken Taste +
Leiser	Wiedergeben von Musik	Short Druckknopf

Hinweis:

- Bei der Wiedergabe von Musik auf einigen Handys wird die Musik auf das Handy-Lautsprecher anstelle der Headset übertragen werden. Sie haben auf "Senden Sound via Bluetooth" im Menü Einstellungen wählen und wählen Sie dann "X-FIT" als Sprecher Gerät. Die Musik wird auf das Headset übertragen werden. Bitte beachten Sie auf Ihrem Handy die Bedienungsanleitung für weitere Informationen.
- Wenn die Lautstärke auf max eingestellt. oder min., hören Sie einen Hinweiston.
- Wenn Sie die Fernbedienung vorherigen / nächsten Titel, Pause / Play, Ihrem Bluetooth-Handy oder Bluetooth-Sender mit dem Headset und AVRCP-Profil muss gepaart werden soll, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons oder Bluetooth-Sender für weitere Informationen.

LED-ANZEIGE

Wenn das Headset aufgeladen wird

LED-Anzeige	Status des Headsets
Rote LED leuchtet	Ladevorgang läuft
Rote LED ist aus	der Ladevorgang beendet

Wenn das Headset mit einem Bluetooth-Gerät verbunden

LED-Anzeige	Status des Headsets
LED blinkt abwechselnd rot und blau	Pairing-Modus
Blaue LED blinkt einmal alle 2 Sekunden	Nicht auf ein Bluetooth-Gerät verbunden
Blaue LED blinkt zweimal alle 4 Sekunden	Richten Sie HFP oder A2DP-Verbindung
Blaue LED blinkt dreimal alle 4 Sekunden	Richten Sie HFP und A2DP-Verbindung
Blaue LED blinkt schnell	Aufruf / Anruf
Blaue LED blinkt einmal kurz alle 4 Sekunden	Während eines Anrufs
Rote LED blinkt zweimal alle 30 Sekunden	Low-Power

ANZEIGE TONE

Hinweiston	Status des Headsets
Emittiert 2 Töne alle 5 Sekunden	Während eines Anrufs (Mikrofon-Stummschaltung)
Emittiert 3 "Dong" Töne alle 30 Sekunden	Low-Power

PFLEGE UND WARTUNG

Lesen Sie die folgenden Empfehlungen, bevor Sie das Headset. Nach diesen werden Sie in der Lage sein, das Produkt für viele Jahre genießen.

- Setzen Sie das Headset auf Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit des Produkts interne Schaltung vermeiden betroffen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung des Headsets.
- Setzen Sie das Headset mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, da dies die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, zur Zerstörung der Batterie oder zu verfälschen bestimmte Kunststoffteile.
- Nicht das Headset in ein Feuer, da es zu einer Explosion führen wird.
- Setzen Sie das Headset mit scharfen Gegenständen an, da dies Kratzer und Beschädigungen verursachen.
- Lassen Sie das Headset fallen auf den Boden. Die interne Schaltung beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Headset zu zerlegen, da es beschädigt, wenn Sie kein Profi sind zu bekommen.

Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es bitte an den Anbieter, die mit allen Garantiebestimmungen befassen wird.

Warnung: Übermäßiger Druck von Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

FAQs

Warum der Ton ausgeschnitten?

Wenn Sie im Freien sind, gibt es keine Wände oder Decken für das Signal abprallen. Ihr Körper ist meist Wasser, die Bluetooth-Signale blockiert, so versuchen und lassen Sie Ihre Musik-Player auf der rechten Seite und oben Hüfthöhe, wenn möglich. Wenn im Innenbereich der Spieler und Kopfhörer zu weit auseinander liegen können, so verringern Sie den Abstand bis auf wenige Meter.

Warum rote LED blinkt zweimal alle 30 Sekunden?

Das Headset hat eine geringe Macht, es wieder aufgeladen werden muss.

Warum ist die rote, wenn der Ladevorgang LED?

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Ladegerät verbindet auch mit dem Headset
- Wenn Sie nicht das Headset für eine lange Zeit, kann die Batterie austrocknen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Batterie für 30 Minuten aufzuladen, und dann die rote LED leuchtet auf.

Wie weit ist die effektive Reichweite zwischen dem Headset und Bluetooth-Handy?

Gemäß dem Bluetooth-Standard, der max. steuerbare Bereich der Klasse II Headset beträgt 10 Meter. Sie variiert in verschiedenen Umgebungen.

Was tun, wenn mein Mobiltelefon nicht suchen und finden Sie das Headset?

Das Handy wird nicht das Headset, wenn das Headset und Mobiltelefon nicht in den Pairing-Modus. Stellen Sie sicher, dass das Headset im Pairing-Modus und in der effektiven Arbeitsbereich, und dann kann das Headset gekoppelt und verbunden werden.

Warum kann ich nicht hören, Stimmen aus dem Headset?

- Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist
- Sicherstellen, dass die Lautstärke des Headsets ist nicht zu niedrig eingestellt oder stumm
- Stellen Sie sicher, dass das Headset verbindet auch mit dem Handy
- Sicherstellen, dass die Distanz zwischen dem Headset und dem Handy ist in der normalen Arbeitszeit Umfang

Warum gibt es keine Sprach-Audio, wenn Sie einen Anruf mit dem Headset?

- Achten Sie darauf, Ihr Handy in ein starkes Signal Bereich
- Sicherstellen, dass das Headset ist im Funktionsumfang

Warum kann ich nicht fernsteuern die Pause, Play, vorheriger Titel und im nächsten Track-Funktionen mit dem Headset beim Abspielen von Musik?

Diese Funktion muss das Bluetooth-Gerät mit dem Headset AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile) unterstützt gepaart. Bitte stellen Sie sicher, Ihr Handy oder Bluetooth-Transmitter unterstützt AVRCP-Profil.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Spezifikation	Bluetooth V4.0 + EDR
Bluetooth-Profile	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Reichweite	10 Meter, Klasse II
Akkulaufzeit	Musik: bis zu 6 Stunden
Standby-Zeit	Gesprächszeit: bis zu 7 Stunden
Aufladen Eingangsspannung	Bis zu 350 Stunden
Input Voltage	DC 5A 100mA
Ladezeit	Etwa 2 Stunden
Größe	23 x 32 x 16 mm
Gewicht	10g

CONTENU

Sonixx X-Fit Ecouteurs Bluetooth casque	3
Avant de commencer	3
Compatibilité	4
Fonctionnalité	4
Le port du casque	4
Important	4
Aperçu des produits	5
Charger le casque	5
Mise en route	6
Jumelage avec votre appareil	7
Couplage multiple	8
Re-connexion avec un périphérique Bluetooth	9
Effectuer un appel avec le casque	10
Trois appels manière	11
Lecture de musique	12
Indicateur LED	13
Tonalité d'indication	14
Entretien et maintenance	15
FAQ	16
Caractéristiques techniques	17

SONIXX X-FIT ECOUTERS BLUETOOTH CASQUE

Les écouteurs Bluetooth Sonixx X-Fit / casque est un casque stéréo sans fil numérique système pour une expérience d'écoute sans interférer câbles. S'adresse spécifiquement aux amateurs de sport, les conseils et les accessoires inclus pour un ajustement parfait, même pendant l'exercice rigoureux. Utilisation de Bluetooth v4.0 X-Fit permet de jumeler avec pratiquement n'importe quel appareil compatible Bluetooth et sont particulièrement faciles à utiliser avec tous les smartphones actuels.

AVANT DE COMMENCER

- Comme les oreilles de chacun sont différents assurez-vous d'essayer tous les conseils pour trouver le meilleur ajustement. Seule une bonne adéquation avec un joint étanche vous donnera le meilleur son.
- Trouver la bonne taille coussin sport pour fixer les écouteurs dans vos oreilles. Vous pouvez utiliser le X-Fit sans eux, mais l'ajustement le plus sûr pourra être atteint avec le coussin de sport.
- Essayez les crochets auriculaires pour une option alternative est nécessaire.

COMPATIBILITÉ

Le Sonix X-Fit fonctionne mieux avec des périphériques Bluetooth version 2.1 ou ultérieure avec les profils suivants:

HSP	Headset Profile
HFP	Hands-free Profile
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
AVRC	Audio / Video Remote Control Profile

FONCTIONNALITÉ

Lors de l'utilisation avec un lecteur multimédia numérique supportant le profil A2DP

- Profitez de la musique sans fil
- Régler le volume
- Télécommande pause / play
- Télécommande précédent / suivant piste

Fonctions supplémentaires lors de l'utilisation avec un smartphone, mobile ou PDA

- Répondre à un appel, mettre fin à un appel et rejet d'un appel
- Rappel du dernier numéro
- numérotation vocale
- Transfert d'appels entre l'oreillette et le périphérique Bluetooth
- Désactivation du microphone

Remarque: Même si l'appareil lié et le casque en charge les profils Bluetooth mêmes fonctions peuvent varier en raison de différences de spécifications des appareils associés.


PORT DU CASQUE

Les deux côtés du casque sont marqués, soit par la lettre «L» pour le côté gauche ou par la lettre «R» pour le côté droit. Assurez-vous de porter des X-FIT comme prévu. Si vous souhaitez utiliser le microphone, l'aligner vers votre bouche pour obtenir la meilleure qualité de conversation.

IMPORTANT

Le récepteur Bluetooth est situé dans l'oreillette droite, pour le meilleur signal possible, il est recommandé d'avoir aussi votre source audio Bluetooth sur le côté droit de votre corps, surtout à l'extérieur.

APERÇU DU PRODUIT



1. écouteur gauche
2. écouteur droit
3. prise de charge
4. Bouton multi-fonction (MFB)
5. Indicateur LED
6. Microphone intégré
7. Augmenter le volume (appui court) / piste précédente (appui long)
8. Baisser le volume (appui court) / piste suivante (appui long)

CHARGEMENT DE L'ORELLETTE

Le casque est équipé d'une batterie rechargeable intégrée, avant de l'utiliser pour la première fois, il est recommandé de charger complètement la batterie. Lorsque le casque est de faible puissance, la LED rouge clignote deux fois et le casque émet trois tonalités "bip" toutes les 30 secondes. Si cela se produit, s'il vous plaît recharger le casque.

L'utilisation d'un chargeur de voyage

Branchez le chargeur sur une prise de courant standard et à la prise de charge du casque. Le voyant rouge est allumé pendant le chargement. Il faut environ 2 heures pour charger complètement la batterie. Lorsque la charge est terminée, la LED rouge s'éteint.

En utilisant le câble USB fourni

Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur et le connecteur du câble USB à la prise de charge du casque. Le voyant rouge est allumé pendant le chargement. Il faut environ 2 heures pour charger complètement la batterie. Lorsque la charge est terminée, la LED rouge s'éteint.

Remarque: Le choix chargeur de voyage ou un câble USB dépend de différents pays ou régions et les demandes réelles.

MISE EN ROUTE

Mise en marche / arrêt

Fonction	Opération	Indicateur LED
Mise sous tension	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote bleu	LED bleue est sur pendant 1 seconde
Mise hors tension	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 3-5 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge clignote	Le voyant rouge est allumé pendant 1 seconde

Remarque: Pour économiser l'énergie, le casque s'éteint automatiquement si aucun périphérique peut être relié au bout de 5 minutes.

Entrer dans le mode paire

Fonction	Opération	Indicateur LED
Entrer dans le mode appariement	Assurez-vous que le casque est éteint, sinon l'éteindre en premier et ensuite appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 6-7 secondes	LED clignote en rouge et bleu en alternance

Remarque: Le mode appariement durera 2 minutes. Si le casque ne peut toujours pas jumeler avec tous les périphériques Bluetooth au bout de 2 minutes, il reviendra automatiquement en mode veille.

JUMELAGE AVEC VOTRE APPAREIL

Couplage avec un téléphone intelligent etc / mobile / PDA

Procédures d'appariement sont soumis à différentes marques et différents modèles de téléphone mobile. S'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.

Les procédures de pairage générales sont les suivantes:

1. Placez le casque et le téléphone Bluetooth où ils sont facilement visibles par pas plus de 1 mètre de distance
2. Entrer en mode appairage du casque (s'il vous plaît se référer à "Comment entrer en mode d'appariement»)
3. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et de régler votre téléphone pour qu'il recherche les appareils Bluetooth à portée, puis sélectionnez "X-FIT" dans la liste des dispositifs représentés
4. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe ou un code PIN. entrez "0000"
5. Si vous êtes invité par votre téléphone mobile pour vous connecter, sélectionnez "Oui" (cela peut varier selon les modèles de téléphone mobile)
6. Une fois connecté, le voyant bleu clignote deux ou trois fois toutes les 4 secondes

Vous devriez maintenant être en mesure d'écouter de la musique ainsi que de faire et de recevoir un appel en utilisant le casque.

Remarque:

- Si la liaison échoue, s'il vous plaît éteindre le casque d'abord, puis re-paire selon les étapes 1-6 ci-dessus mentionnés.
- Après le pairage est réussi, le casque et le téléphone mobile se souviendront de l'autre, ils n'auront pas besoin de re-paire prochaine fois. Le casque peut se rappeler 8 appareils appariés. Lorsque le nombre d'appareils jumelés dépasse 8, la première sera remplacé
- Chaque fois que le casque est allumé, il se connecte au dernier périphérique connecté automatiquement. Si vous souhaitez le coupler avec d'autres appareils, s'il vous plaît désactiver la fonction Bluetooth de dernière périphériques connectés premier et lier le kit oreillette avec le nouveau dispositif selon les étapes 1-6 ci-dessus mentionnés.

Couplage avec un émetteur Bluetooth

Vous pouvez connecter le casque à un émetteur Bluetooth pour écouter de la musique sans fil. Les étapes de couplage sont les suivantes:

1. Placez le casque et l'émetteur Bluetooth où ils sont facilement visibles par pas plus de 1 mètre de distance
2. Entrer en mode appairage de l'oreillette (S'il vous plaît se référer à "Comment entrer en mode d'appariement")
3. Allumez l'émetteur Bluetooth. Il recherche automatiquement les périphériques Bluetooth et d'envoyer une demande d'appariement
4. Lorsque les demandes casque d'entrer un code PIN, le transmetteur répond "0000" automatiquement
5. Après avoir réussi le jumelage et la connexion, la LED bleue du casque clignote deux fois toutes les 4 secondes

Remarque:

- Le mot de passe de couplage de l'oreillette est "0000". Ainsi, le casque ne peut jumeler avec un émetteur Bluetooth dont le jumelage mot de passe est "0000".
- Si la liaison échoue encore après plusieurs essais, s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de l'émetteur Bluetooth pour plus d'informations.

Couplage multiple

Le casque peut se connecter à deux appareils au maximum. L'un est un téléphone Bluetooth prenant en charge le profil HFP, l'autre est un lecteur de musique Bluetooth prenant en charge le profil A2DP. Si vous voulez mettre en place couplage multiple, s'il vous plaît se référer aux étapes suivantes:

1. Tout d'abord, lier le kit oreillette avec un émetteur Bluetooth (voir "Couplage avec un émetteur Bluetooth»)
2. Éteignez l'émetteur Bluetooth
3. Lier et connecter le kit oreillette avec un téléphone mobile Bluetooth (voir "Couplage avec un téléphone intelligent etc / mobile / PDA")
4. Allumez l'émetteur Bluetooth à nouveau, il se connecte à l'oreillette automatiquement

Remarque:

- Après le succès couplage multiple, les deux appareils associés se souviendra de l'autre. À moins que les informations de couplage est supprimé en raison d'un nouveau couple, ils n'auront pas besoin de coupler la prochaine fois. Si les informations de pairing sont supprimées, s'il vous plaît connectez le téléphone mobile avec le premier micro-casque, puis allumez l'émetteur Bluetooth multi-connexion peut être effectuée.
- Pour les téléphones mobiles supportant le HSP et A2DP, en même temps, il peut créer des HSP et A2DP connexions avec le casque simultanément. A cette époque, l'émetteur Bluetooth peut pas se connecter à l'oreillette. **Re-**

Connexion avec un périphérique Bluetooth

1. **La connexion automatique** - chaque fois que le casque est allumé, il se connecte au dernier périphérique connecté automaticalllyManual connexion
2. Lorsque l'oreillette ne se connecte pas à un dispositif de support HFP, double-cliquez sur le bouton MFB, il se connectera au dernier appareil connecté HFP.
3. Lorsque l'oreillette ne se connecte pas à un dispositif de support A2DP, Long presse-bouton pendant 2 secondes, il se connecte à durer connecté appareil A2DP

Remarque:

- Avant de connecter un périphérique Bluetooth, s'il vous plaît activer la fonction Bluetooth du périphérique de Bluetooth.
- Sur certains périphériques Bluetooth, les téléphones Nokia prendre quelques Mbile par exemple, vous devez autoriser connexion automatique dans les réglages du téléphone mobile. S'il vous plaît se référer au manuel de votre téléphone pour plus d'informations.

FAIRE UN APPEL AVEC LE CASQUE

Fonctionnement de base

Fonction	Statut du casque	Opération
Rappel du dernier numéro	Mode d'attente et reliée à un dispositif d'	Double-cliquez sur le bouton MFB
annuler la numérotation	appel	Appuyez brièvement sur le bouton MFB fois
Répondre à un appel	sonnerie des appels entrants	Appuyez brièvement sur le bouton MFB fois
Rejeter un appel	sonnerie des appels entrants	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 secondes et relâchez-le jusqu'à entendre tonalité d'indication
Terminer un appel	Pendant un appel	Appuyez brièvement sur le bouton MFB fois
Augmenter le volume	Pendant un appel	Appui court sur la touche +
Baisser le volume	Pendant un appel	Appuyez brièvement sur le bouton-
Transfert d'appel (l'oreillette au téléphone)	Pendant un appel	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 secondes
Transfert d'appel (téléphone à l'oreillette)	Pendant un appel	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 secondes
Désactivation du microphone	Pendant un appel	Double-cliquez sur le bouton MFB
Annuler sourdine	Pendant un appel (coupure du micro)	Double-cliquez sur le bouton MFB
numérotation vocale	Mode d'attente et reliée à un dispositif d'	Appuyez et maintenez le bouton MFB pendant 2 secondes

Trois appels manière

Fonction	Statut du casque	Opération
Fin à l'appel en cours et répondre à un nouvel appel entrant	Il ya un nouvel appel entrant	Appuyez brièvement sur le bouton MFB fois
Gardez appel en cours et répondre à un nouvel appel entrant	Il ya un nouvel appel entrant	Double-cliquez sur le bouton MFB
transfert d'appel	Pendant un appel	Double-cliquez sur le bouton MFB
Fin à l'appel en cours et passer à un appel réservés	Pendant un appel	Appuyez brièvement sur le bouton MFB fois

Remarque:

- Pas tous les téléphones portables prennent en charge toutes les fonctions énumérées ci-dessus. S'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.
- Certaines fonctions et des tonalités d'indication peut varier selon les modèles de téléphone.
- Lorsque le volume est réglé au maximum. ou min., vous entendrez une tonalité d'indication.
- Lorsque vous appuyez sur la touche réponse sur certains téléphones mobiles, l'appel sera transféré vers le téléphone mobile. Vous devez basculer l'appel vers le casque manuellement ensuite. S'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.

LECTURE DE MUSIQUE

Après avoir connecté le casque à un téléphone Bluetooth ou Bluetooth A2DP émetteur mobile prenant en charge, vous pouvez profiter de la musique avec le casque.

Fonction	Statut du casque	Opération
jouer	Pause / veille	Appuyez brièvement sur le bouton MFB
pause	jouer de la musique	Appuyez brièvement sur le bouton MFB
piste précédente	jouer de la musique	Appuyez et maintenez-bouton pendant 2 secondes
piste suivante	jouer de la musique	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton + pendant 2 secondes
Augmenter le volume	jouer de la musique	Appui court sur la touche +
Baisser le volume	jouer de la musique	Appuyez brièvement sur le bouton-

Remarque:

- Lors de la lecture de la musique sur des téléphones mobiles, la musique sera transmis au haut-parleur du téléphone mobile au lieu du casque. Vous devez sélectionner «transmettre le son via Bluetooth» dans le menu Paramètres, puis choisissez «X-FIT» en tant que dispositif haut-parleur. La musique sera transmise au casque. S'il vous plaît se référer au manuel d'utilisation de votre téléphone mobile pour plus d'informations.
- Lorsque le volume est réglé au maximum. ou min., vous entendrez une tonalité d'indication.
- Si vous voulez télécommande précédent / suivant piste, pause / lecture, votre mobile Bluetooth transmetteur téléphonique ou Bluetooth doit être couplé avec le casque et le soutien AVRCP, s'il vous plaît se référer au manuel de l'utilisateur de votre téléphone mobile ou un émetteur Bluetooth pour plus d'informations.

INDICATEUR LED

Lorsque l'oreillette est en charge

Indicateur LED	Statut du casque
Le voyant rouge est allumé	Charge en cours
Le voyant rouge est éteint	fini de se charger

Lorsque le casque est connecté à un périphérique Bluetooth

Indicateur LED	Statut du casque
LED clignote en rouge et bleu en alternance	mode d'appairage
Bleu DEL clignote une fois toutes les 2 secondes	Pas connecté à un périphérique Bluetooth
Blue LED clignote deux fois toutes les 4 secondes	Configurer la connexion HFP ou A2DP
LED bleue clignote trois fois toutes les 4 secondes	Configurer la connexion HFP et A2DP
LED bleue clignote rapidement	Appel d'appel / réception
LED bleue clignote une fois rapidement toutes les 4 secondes	Pendant un appel
LED rouge clignote deux fois toutes les 30 secondes	de faible puissance

TONALITE D'INDICATION

Tonalité d'indication	Statut du casque
Émet 2 bips toutes les 5 secondes	Pendant un appel (Désactivation du microphone)
Émet 3 "Dong" tonalités toutes les 30 secondes	de faible puissance

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser le casque. Suite à ces vous serez en mesure de profiter du produit pendant de nombreuses années.

- Ne pas exposer le casque à l'état liquide ou à l'humidité pour éviter le circuit interne du produit est affectée.
- Ne pas utiliser de solvants abrasifs pour nettoyer le casque.
- Ne pas exposer le casque à des températures très élevée ou basse car cela réduira la durée de vie des appareils électroniques, détruire la batterie ou de fausser certaines pièces en plastique.
- Ne jetez pas le casque au feu, car elle se traduira par une explosion.
- N'exposez pas le casque à un contact avec des objets pointus car cela pourrait causer des rayures et des dommages.
- Ne laissez pas le casque tombe sur le sol. Le circuit interne pourrait être endommagé.
- Ne tentez pas de démonter le casque car il pourrait être endommagé si vous n'êtes pas un professionnel.

Si le casque ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît le retourner au vendeur qui le traitera les remplacements sous garantie.

Avertissement: Une pression excessive provenant des écouteurs peut endommager l'ouïe.

FAQ

Pourquoi le son coupé?

Si vous êtes à l'extérieur il n'y a pas de murs ou de plafonds du signal à rebondir. Votre corps est principalement constitué d'eau qui bloque les signaux Bluetooth alors essayez et vous avez votre lecteur de musique sur le côté droit et hauteur de la taille au-dessus si possible. Si l'intérieur du lecteur et des écouteurs peut-être trop éloignés afin de réduire la distance de quelques mètres.

Pourquoi la LED rouge clignote deux fois toutes les 30 secondes?

Le kit oreillette dispose de faible puissance, il a besoin d'être rechargée.

Pourquoi ne pas le voyant rouge lors de la charge?

- S'il vous plaît assurez-vous que le chargeur se connecte bien avec le casque
- Lorsque vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, la batterie peut se tarir. À ce moment, vous devez charger la batterie pendant 30 minutes, puis la LED rouge est allumée.

Dans quelle mesure la portée effective entre l'oreillette et le téléphone mobile Bluetooth?

Conformément à la norme Bluetooth, le max. plage de commande de la catégorie II casque est de 10 mètres. Elle varie dans différents environnements.

Que faire lorsque mon téléphone portable ne peut pas rechercher et trouver le casque?

Le téléphone mobile ne trouvera pas le casque si le casque et le téléphone mobile ne sont pas en mode d'appairage. Assurez-vous que l'oreillette est en mode d'appairage et dans la plage de travail efficace, puis le casque peut être couplé et connecté.

Pourquoi ne puis-je pas entendre la voix de l'oreillette?

- Assurez-vous que l'oreillette est allumée
- Vérifiez que le volume de l'oreillette n'est pas trop bas ou coupé
- Assurez-vous que le kit oreillette se connecte bien avec votre téléphone mobile
- Vérifiez que la distance entre le casque et le téléphone mobile se trouve dans la portée de fonctionnement normal

Pourquoi est-il pas de son voix lors d'un appel avec le casque?

- Assurez-vous que votre téléphone mobile est dans une zone de signal fort
- Assurez-vous que le casque est dans la plage de fonctionnement

Pourquoi ne puis-je contrôler à distance la pause, lecture, piste précédente et piste suivante fonctions avec le casque lors de la lecture de musique?

Cette fonction a besoin de l'appareil Bluetooth jumelé avec le casque pour soutenir AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile). S'il vous plaît assurez-vous que votre téléphone mobile ou émetteur Bluetooth supporte le profil AVRCP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

spécification Bluetooth	Bluetooth V4.0 + EDR
profils Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
La distance de fonctionnement	10 mètres, classe II
Autonomie de la batterie	Musique: jusqu'à 6 heures
Autonomie en veille	Talk-temps: jusqu'à 7 heures
La tension de charge d'entrée	Jusqu'à 350 heures
Input Voltage	100mA DC 5A
Le temps de charge	Environ 2 heures
dimensions	23 x 32 x 16 mm
poids	10g

Contenuto

Sonixx X-Fit Auricolari Bluetooth Headset /	3
Prima di iniziare	3
Compatibilità	4
Funzionalità	4
Indossare l'auricolare	4
Importante	4
Panoramica dei prodotti	5
Caricare l'auricolare	5
Per iniziare	6
Accoppiamento con il dispositivo	7
Multi-pairing	8
Nuovamente il collegamento con un dispositivo Bluetooth	9
Effettuare una chiamata con l'auricolare	10
Chiamata a tre vie	11
Riproduzione di musica	12
Indicatore LED	13
Indicazione tono	14
Cura e manutenzione	15
Domande frequenti	16
Dati tecnici	17

SONIXX X-FIT CUFFIE BLUETOOTH / HEADSET

Gli X-Fit auricolari Bluetooth Sonixx / auricolare è un impianto stereo digitale senza fili cuffie per un'esperienza di ascolto senza interferire cavi. Rivolto in particolare agli appassionati di sport, comprese le punte e accessori assicurano una vestibilità perfetta anche durante l'esercizio rigoroso. Uso di Bluetooth v4.0 X-Fit farà coppia con praticamente qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth e sono particolarmente facile da usare con tutti gli smartphone attuali.

PRIMA DI INIZIARE

- Come le orecchie di ognuno sono diversi assicuratevi di provare tutti i suggerimenti per trovare la soluzione migliore. Solo una buona misura a tenuta vi darà il miglior suono.
- Trovare il giusto cuscino dimensione sportiva per fissare gli auricolari alle orecchie. È possibile utilizzare l'X-Fit senza di loro, ma la misura più sicura sarà raggiunto con il cuscino sport.
- Prova i ganci per le orecchie per una soluzione alternativa in forma.

COMPATIBILITÀ

Il Sonixx X-Fit funziona meglio con la versione Bluetooth dispositivi 2.1 o versione successiva con i seguenti profili:

HSP	Profilo Auricolare
HFP	Hands-Free Profile
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile
AVRC	Audio / Video Remote Control Profile

FUNZIONALITÀ

Quando si usa un lettore multimediale digitale che supporta il profilo A2DP

- Goditi la musica in modalità wireless
- Regolare il volume
- Controllo remoto pausa / play
- Telecomando traccia precedente / successiva

Altre caratteristiche quando si utilizza con uno smartphone, cellulare o PDA

- Rispondere a una chiamata, terminare una chiamata e rifiutare una chiamata
- Ricomposizione ultimo numero
- Voice dial
- Trasferimento di chiamata tra l'auricolare e il dispositivo Bluetooth
- silenziamento del microfono

Nota: Anche se il dispositivo abbinato e l'auricolare supporta i profili Bluetooth stessi, le funzioni possono variare a causa di differenze di specifiche dei dispositivi associati.


INDOSSARE LA CUFFIA

Entrambi i lati della cuffia sono etichettati, sia con la lettera "L" per il lato sinistro o con la lettera "R" per il lato destro. Assicuratevi di indossare X-FIT come previsto. Se si desidera utilizzare il microfono, allinearne verso la bocca per ottenere la migliore qualità di conversazione.

IMPORTANTE

Il ricevitore Bluetooth si trova nella dell'auricolare destro, per il segnale migliore possibile, si consiglia di avere anche la vostra sorgente audio Bluetooth sul lato destro del corpo, soprattutto quando all'aperto. Questo perché ci possono essere momenti in cui non vi siano muri o soffitti per il segnale audio a rimbalzare e perché il vostro corpo è in gran parte di acqua che blocca i segnali Bluetooth.

PRODOTTO



1. auricolare sinistro
2. auricolare destro
3. presa di ricarica
4. Multi-funzione di pulsante (MFB)
5. Indicatore LED
6. Microfono incorporato
7. Volume su (pressione breve) / brano precedente (premere a lungo)
8. Volume giù (pressione breve) / brano successivo (premere a lungo)

RICARICA DELL'EURICOLARE

Le cuffie dispongono di un built-in batteria ricaricabile, prima di usarlo per la prima volta, si consiglia di caricare completamente la batteria. Quando l'auricolare è dotato di bassa potenza, il LED rosso lampeggia due volte e l'auricolare emette tre "beep" toni ogni 30 secondi. In questo caso, si prega di ricaricare l'auricolare.

Utilizzo di un caricatore da viaggio

Collegare il caricabatterie a una presa di corrente standard e alla presa di carica dell'auricolare. Il LED rosso è acceso durante la ricarica. Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente la batteria. Quando la ricarica è stata completata, il LED rosso si spegne.

Utilizzando il cavo USB in dotazione

Collegare il cavo USB a una porta USB del computer e il connettore del cavo USB al connettore di carica dell'auricolare. Il LED rosso è acceso durante la ricarica. Ci vogliono circa 2 ore per caricare completamente la batteria. Quando la ricarica è completata, il LED rosso si spegne.

Nota: La scelta di viaggio o cavo di ricarica USB dipende da diversi paesi o aree ed esigenze reali.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Accensione / spegnimento

funzione	operazione	indicatore LED
Accensione	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3-5 secondi fino a quando il LED lampeggia blu	LED blu è acceso per 1 secondo
spegnere	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 3-5 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia	Il LED rosso è acceso per 1 secondo

Nota: Al fine di risparmiare energia, l'auricolare si spegne automaticamente se nessun dispositivo può essere collegato dopo 5 minuti.

Accesso alla modalità coppia

funzione	operazione	indicatore LED
Accesso alla modalità di accoppiamento	Assicurarsi che l'auricolare sia spento, altrimenti spegnere e poi premere e tenere premuto il tasto MFB per 6-7 secondi	LED lampeggia in rosso e blu in modo alternato

Nota: Modalità di abbinamento durerà 2 minuti. Se l'auricolare non è ancora possibile eseguire l'associazione con tutti i dispositivi Bluetooth dopo 2 minuti, ritornerà automaticamente in modalità standby.

ABBINAMENTO CON IL DISPOSITIVO

Accoppiamento con un ecc smartphone / cellulare / PDA

Procedure di abbinamento sono soggetti a diverse marche e modello di telefono cellulare. Si prega di consultare il manuale utente del telefono cellulare per ulteriori informazioni.

Le procedure di abbinamento generali sono i seguenti:

1. Posizionare l'auricolare e il telefono Bluetooth, dove sono facilmente visualizzabili da non più di 1 metro di distanza
2. Entrare nella modalità di accoppiamento dell'auricolare (fare riferimento a "Come inserire la modalità di accoppiamento")
3. Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare e impostare il telefono per la ricerca di dispositivi Bluetooth nel raggio d'azione, e selezionare "X-FIT" dall'elenco dei dispositivi illustrati
4. Se viene richiesto di immettere una password o un PIN. inserire "0000"
5. Se richiesto dal tuo cellulare per la connessione, selezionare "Yes" (questo può variare tra i modelli di telefono cellulare)
6. Dopo la connessione, il LED blu lampeggia due o tre volte ogni 4 secondi

Si dovrebbe ora essere in grado di ascoltare la musica così come effettuare e ricevere una chiamata utilizzando l'auricolare.

Nota:

- Se l'associazione non riesce, spegnere l'auricolare e poi ri-coppia come indicato ai punti 1-6 di cui sopra.
- Dopo l'associazione ha esito positivo, l'auricolare e il telefono cellulare si ricorderà l'un l'altro, non avrà bisogno di ri-coppia la prossima volta. L'auricolare può ricordare 8 dispositivi associati. Quando il numero dei dispositivi associati supera 8, il primo verrà sostituito
- Ogni volta che si accende l'auricolare, si connette all'ultimo dispositivo collegato automaticamente. Se si desidera associare con altri dispositivi, si prega di disattivare la funzione Bluetooth degli ultimi dispositivi collegati prima e associare l'auricolare con il nuovo dispositivo indicato ai punti 1-6 di cui sopra.

Accoppiamento con un trasmettitore Bluetooth

È possibile collegare le cuffie a un trasmettitore Bluetooth per ascoltare la musica in modalità wireless. I passi accoppiamento sono i seguenti:

1. Posizionare l'auricolare Bluetooth e il trasmettitore dove sono facilmente visualizzabili da non più di 1 metro di distanza
2. Entrare nella modalità di accoppiamento dell'auricolare (Fare riferimento a "Come inserire la modalità di accoppiamento")
3. Accendere il trasmettitore Bluetooth. E 'la ricerca dei dispositivi Bluetooth e inviare automaticamente una richiesta di accoppiamento
4. Quando le richieste auricolare di immettere un PIN, il trasmettitore risponderà "0000" automaticamente
5. Dopo il successo di accoppiamento e collegamento, il LED blu dell'auricolare lampeggia due volte ogni 4 secondi

Nota:

Il codice di accoppiamento dell'auricolare è "0000". Quindi, l'auricolare può accoppiare con un trasmettitore Bluetooth il cui accoppiamento password è "0000".

Se l'associazione non riesce ancora dopo diversi tentativi, si prega di fare riferimento al manuale d'uso del trasmettitore Bluetooth per ulteriori informazioni.

Multi-pairing

L'auricolare in grado di connettersi con due dispositivi al massimo. Uno è un telefono cellulare Bluetooth che supporta il profilo HFP, l'altro è un lettore musicale Bluetooth che supporta il profilo A2DP. Se si desidera impostare-up multi-pairing, si prega di fare riferimento ai seguenti passi:

1. In primo luogo, associare l'auricolare ad un trasmettitore Bluetooth (si veda "Accoppiare con un trasmettitore Bluetooth")
2. Spegnerne il trasmettitore Bluetooth
3. Associazione e connessione dell'auricolare a un telefono cellulare Bluetooth (si veda "Accoppiare con un ecc smartphone / cellulare / PDA")
4. Accendere il trasmettitore Bluetooth ancora una volta, si collegherà automaticamente alla cuffia

Nota:

- Dopo il successo multi-pairing, i dispositivi associati ricorderà l'un l'altro. A meno che le informazioni di associazione viene eliminato a causa di una nuova associazione, non sarà necessario associare la prossima volta. Se le informazioni di associazione viene eliminato, collegare il telefono cellulare con l'auricolare e poi accendere il trasmettitore Bluetooth, multi-connesione può essere eseguita.
- Per i telefoni cellulari che supportano la HSP A2DP e al tempo stesso, può impostare HSP e connessioni A2DP con la cuffia contemporaneamente. A questo punto, il trasmettitore Bluetooth potrebbe non collegare l'auricolare.

Nuovamente il collegamento con un dispositivo Bluetooth

1. Collegamento automatico - ogni volta che si accende l'auricolare, si connette all'ultimo dispositivo collegato automaticamente
2. Quando l'auricolare non si connette a un dispositivo che supporta HFP, fare doppio clic sul pulsante MFB, si connette a durare dispositivo collegato HFP.
3. Quando l'auricolare non si connette a un dispositivo di supporto A2DP, premere a lungo il tasto per 2 secondi, si collegherà a durare collegato dispositivo A2DP.

Nota:

- Prima di collegare a un dispositivo Bluetooth, si prega di attivare la funzione Bluetooth del dispositivo di Bluetooth.
- Su alcuni dispositivi Bluetooth, prendere alcuni telefoni cellulari mobile Nokia, ad esempio, è necessario consentire il collegamento automatico nelle impostazioni del cellulare. Si prega di fare riferimento al manuale del telefono per ulteriori informazioni.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA CON LA CUFFIA

Funzionamento di base

funzione	Stato della cuffia	operazione
Ricomposizione ultimo numero	Modalità standby e collegato ad un dispositivo di	Fare doppio clic sul pulsante MFB
Annulla la selezione	chiamata	Premere brevemente una volta il tasto MFB
Rispondere a una chiamata	anello in arrivo	Premere brevemente una volta il tasto MFB
Rifiutare una chiamata	anello in arrivo	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi e rilasciarlo fino a sentire tono di segnalazione
Terminare una chiamata	Durante una chiamata	Premere brevemente una volta il tasto MFB
Volume su	Durante una chiamata	Premere brevemente il tasto +
Volume giù	Durante una chiamata	Premere brevemente il tasto-
Trasferimento di chiamata (auricolare al telefono)	Durante una chiamata	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi
Trasferimento di chiamata (telefono all'auricolare)	Durante una chiamata	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi
silenzamento del microfono	Durante una chiamata	Fare doppio clic sul pulsante MFB
Annulla mute	Durante una chiamata (microfono muto)	Fare doppio clic sul pulsante MFB
Voice dial	Modalità standby e collegato ad un dispositivo di	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi

Chiamata a tre vie

funzione	Stato della cuffia	operazione
Fine della chiamata corrente e rispondere a una nuova chiamata in entrata	C'è una nuova chiamata in entrata	Premere brevemente una volta il tasto MFB
Tenere chiamata in corso e rispondere a una nuova chiamata in entrata	C'è una nuova chiamata in entrata	Fare doppio clic sul pulsante MFB
trasferimento di chiamata	Durante una chiamata	Fare doppio clic sul pulsante MFB
Fine della chiamata corrente e passare alla chiamata riservati	Durante una chiamata	Premere brevemente una volta il tasto MFB

Nota:

- Non tutti i telefoni cellulari supportano tutte le funzioni sopra elencate. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso del telefono cellulare per ulteriori informazioni.
- Alcune funzioni e toni indicazione può variare con i diversi modelli di telefono cellulare.
- Quando il volume è regolato al massimo. o min., si sente un tono di segnalazione.
- Quando si preme il tasto di risposta su alcuni telefoni cellulari, la chiamata verrà trasferita al telefono cellulare. È necessario passare la chiamata alla cuffia manualmente poi. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso del telefono cellulare per ulteriori informazioni.

Riproduzione di musica

Dopo aver collegato l'auricolare a un trasmettitore cellulare o Bluetooth Bluetooth che supporta A2DP, è possibile ascoltare musica con l'auricolare.

funzione	Stato della cuffia	operazione
giocare	Pausa / standby	Premere brevemente il tasto MFB
pausa	Riproduzione di musica	Premere brevemente il tasto MFB
traccia precedente	Riproduzione di musica	Premere e tenere premuto tasto per 2 secondi
brano successivo	Riproduzione di musica	Premere e tenere premuto il tasto + per 2 secondi
Volume su	Riproduzione di musica	Premere brevemente il tasto +
Volume giù	Riproduzione di musica	Premere brevemente il tasto-

Nota:

- Durante la riproduzione di musica su alcuni telefoni cellulari, la musica sarà trasmessa l'altoparlante del telefono cellulare al posto della cuffia. È necessario selezionare "trasmettere l'audio tramite Bluetooth" nel menu impostazioni e quindi scegliere "X-FIT" come dispositivo di altoparlanti. La musica sarà trasmessa alla cuffia. Si prega di fare riferimento al manuale d'uso del telefono cellulare per ulteriori informazioni.
- Quando il volume è regolato al massimo. o min., si sente un tono di segnalazione.
- Se si desidera il controllo remoto traccia precedente / successiva, mettere in pausa / play, il tuo cellulare Bluetooth transmitter cellulare o Bluetooth deve essere accoppiato con l'auricolare e il supporto AVRCP profilo, si prega di fare riferimento al manuale d'uso del tuo telefono cellulare o trasmettitore Bluetooth per ulteriori informazioni.

INDICATORE LED

Quando l'auricolare è in carica

indicatore LED	Stato della cuffia
LED rosso è acceso	Carica in corso
LED rosso è spento	finito di ricarica

Quando l'auricolare è connesso a un dispositivo Bluetooth

indicatore LED	Stato della cuffia
LED lampeggia in rosso e blu in modo alternato	modalità di abbinamento
Blu LED lampeggia una volta ogni 2 secondi	Non collegato a un dispositivo Bluetooth
Il LED blu lampeggia due volte ogni 4 secondi	Configura connessione o HFP A2DP
LED blu lampeggia tre volte ogni 4 secondi	Configura connessione HFP e A2DP
LED blu lampeggia velocemente	Chiamata chiamata / arrivo
LED blu lampeggia rapidamente una volta ogni 4 secondi	Durante una chiamata
Il LED rosso lampeggia due volte ogni 30 secondi	Bassa potenza

INDICAZIONE TONE

Indication tone	Stato della cuffia
Emette 2 toni ogni 5 secondi	Durante una chiamata (microfono muto)
Emette 3 "Dong" toni ogni 30 secondi	Bassa potenza

CURA E MANUTENZIONE

Leggere le seguenti raccomandazioni prima di utilizzare l'auricolare. A seguito di questi sarà in grado di godere il prodotto per molti anni.

- Non esponete l'auricolare a liquidi, umidità o umidità per evitare circuito interno del prodotto siano compromesse.
- Non utilizzare solventi per la pulizia abrasivi per pulire l'auricolare.
- Non esponete l'auricolare a temperature estremamente alte o basse in quanto ciò riduce la durata dei dispositivi elettronici, distruggere la batteria o distorcere alcune parti in plastica.
- Non gettare l'auricolare nel fuoco in quanto il risultato sarà un'esplosione.
- Non esporre le cuffie a contatto con oggetti taglienti, provoca graffi e danni.
- Non lasciate l'auricolare cadere sul pavimento. Il circuito interno potrebbe danneggiarsi.
- Non tentare di smontare l'auricolare in quanto potrebbe danneggiarsi se non sei un professionista.

Se l'auricolare non funziona correttamente, si prega di restituire al venditore che si occuperà di tutte le sostituzioni in garanzia.

Attenzione: la pressione eccessivo di cuffie può causare la perdita dell'udito.

DOMANDE FREQUENTI

Perché il suono tagliato?

Se ci si trova all'esterno non ci sono pareti o soffitti per il segnale a rimbalzare. Il tuo corpo è in gran parte di acqua che blocca i segnali Bluetooth in modo da cercare di avere il lettore musicale sul lato destro e all'altezza della vita al di sopra, se possibile. Se all'interno del lettore e cuffie possono essere troppo distanti tra loro in modo da ridurre la distanza di pochi metri.

Perché la spia rossa lampeggia due volte ogni 30 secondi?

L'auricolare è dotato di bassa potenza, ha bisogno di essere ricaricata.

Perché non è il led rosso acceso durante la ricarica?

- Si prega di assicurarsi che il caricabatterie si collega bene con l'auricolare
- Quando non si utilizza la cuffia per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe asciugarsi. A questo punto, è necessario caricare la batteria per 30 minuti, quindi il LED rosso si accende.

Quanto dista il campo d'azione tra l'auricolare e il telefono cellulare Bluetooth?

Secondo lo standard Bluetooth, il max. portata di controllo della cuffia Classe II è di 10 metri. Essa varia in ambienti differenti.

Cosa fare quando il mio telefono cellulare non è possibile cercare e trovare l'auricolare?

Il telefono cellulare non individua l'auricolare se l'auricolare e il telefono cellulare non è in modalità di accoppiamento. Assicurarsi che l'auricolare è in modalità di accoppiamento e il campo effettivo di lavoro, e quindi l'auricolare può essere accoppiato e connesso.

Perché non riesco a sentire delle voci dalle cuffie?

- Verificare che l'auricolare sia acceso
- Assicurarsi che il volume delle cuffie non è troppo basso o disattivato;
- Verificare che l'auricolare si collega bene con il tuo cellulare;
- Assicurarsi che la distanza tra l'auricolare e il telefono cellulare si trova nel campo di applicazione normale funzionamento.

Perché non c'è audio voce quando si effettua una chiamata con l'auricolare?

- Assicurarsi che il telefono cellulare si trova in una zona dove il segnale forte;
- Assicurarsi che l'auricolare si trova nel campo funzionale.

Perché non è possibile controllare a distanza la pausa, play, traccia precedente e traccia successivi con l'auricolare durante la riproduzione di musica?

Questa funzione richiede il dispositivo Bluetooth accoppiato con l'auricolare per supportare AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile). Si prega di assicurarsi che il trasmettitore cellulare o Bluetooth supporta il profilo AVRCP.

DATI TECNICI

specifiche Bluetooth	Bluetooth V4.0 + EDR
profili Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
distanza operativa	10 metri, classe II
durata della batteria	Musica: fino a 6 ore Tempo di conversazione: fino a 7 ore
tempo di standby	Fino a 350 ore
Di carica tensione di ingresso	5A DC 100mA
tempo di ricarica	Circa 2 ore
dimensioni	23 × 32 × 16 mm
peso	10g

SONIXX

